




HASZNÁLATI UTASÍTÁS ANALÓG KVARC ÓRA

Naptár nélküli modell használata




Húzza ki a koronát az ELSŐ kattintásig, és állítsa be az időt. Ezután nyomja be a koronát.

Megjegyzés: Amikor beállítja az időt, először állítsa a percmutatót pár perccel előre, majd állítsa vissza a percmutatót a megfelelő időre az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Naptárral ellátott modell használata

A hét napja kétnyelvűen (angol/másik nyelv) jeleníthető meg, és bármelyiket kiválaszthatja.

1. A nap és dátum beállítása



Húzza ki a koronát az első kattanásig. (Az óra koronája a második kattanásig húzható ki.)

Forgassa el a koronát, és állítsa be az előző napot és dátumot. (A nap és a dátum felváltva választható, és angolul vagy más nyelven jeleníthető meg.)
(Cal. PC33 esetén csak a dátum beállításához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.)


Húzza ki a koronát a második kattintási pozícióba, és állítsa be a mai napot és a dátumot a percmutató elforgatásával.

PC33 kaliber nap beállítása

A második kattintási pozícióban 23:15 és 3:45 között ismételten forgassa el a mutatókat az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba a kívánt nap és nyelv kiválasztásához.

Megjegyzés: Ne próbálja meg beállítani a napot és a dátumot este 21:00 és 4:00 óra között, mert ez a nap és a dátum kijelzéseinek sorrendjének megváltozását okozhatja.

2. Idő beállítása



Húzza ki a koronát a második kattanásig, és a másodpercmutató megáll. A másodpercmutatót 12 óra állásnál meg kell állítani.

Forgassa el a koronát, és állítsa be a kívánt időt.

Nyomja be a koronát normál helyzetbe az pontos időnek megfelelően.

- Győződjön meg arról, hogy a délelőtti/ délutáni időszak megfelelően van beállítva. (A nap és a dátum 24 óránként változik.)
- A kvarcóra pontos idejének beállításához a percmutatót 4 vagy 5 perccel előre kell állítani, mint a pontos idő, majd el kell forgatni az óramutató járásával ellentétes irányba a kijelölt idő beállításához.

Lumibrite

- Ha az Ön órája LORUS LUMIBRITE karóra, a következő funkciókkal rendelkezik.

A LORUS LUMIBRITE karórák elnyelik és tárolják a természetes és mesterséges fényforrásokból származó fényenergiát, sötétben pedig fényt bocsátanak ki. Környezetbarát anyagból készülnek, ezért ártalmatlanok az emberre és a környezetre.

- Teljes feltöltéssel a LORUS LUMIBRITE órák tovább világítanak a sötét órákban, mint az ilyen típusú hagyományos világító órák. Ha körülbelül 10 percig több mint 500 lux fényerőnek (azaz egy tipikus iroda fényerejének) vagy közvetlen napsugárzásnak tesszük ki 2 percig, akkor órákig világítanak.
- Mivel a LORUS LUMIBRITE órák az általuk tárolt fényt bocsátják ki, a fényerő idővel fokozatosan csökken. Az világítás időtartama kissé eltérhet olyan tényezőktől függően, mint az óra töltéséhez használt fényforrás fényereje és távolsága.

Elemcsere

Mivel az elemet gyárilag helyezték be az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer az Ön birtokába kerül, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Ügyeljen arra, hogy cseréltesse ki az elemet, hogy elkerülje az esetleges meghibásodásokat, amint az lemerül. Az elem cseréjéhez javasoljuk, hogy vigye el az órát egy helyi órakereskedőhöz.

Az óra ápolása

• Elem

VIGYÁZAT

Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó! Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.

• Vízállóság

Használat	Véletlen érintkezés vízzel, például fröccsenés és eső	Úszás és zuhanyzás	Szabad-tüdős búvárkodás	Mélytengeri búvárkodás
Jelzés a számlapon/tok hátoldalán				
Nincs jelzés	NEM	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ	IGEN	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (50M/5 BAR)	IGEN	IGEN	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (100M/10 BAR) VAGY FELETTE	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

- * Az óra vízállóságát (200m/20 bar, 100m/10 bar, vagy 50 m/5bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.
- Ne működtesse a gombokat, ha az óra vizes.
 - Ha az órát sós víz éri, öblítse le friss vízben, majd alaposan törölje szárazra.

Vigyázat:
A bőrszíjak nem vízállóak, kivéve, ha az erre utal, még akkor sem, ha az órafej vízálló.

ALLERGIÁS REAKCIÓ

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ingujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hotrdja többet az órát és forduljon orvoshoz.

MÁGNESESSÉG

Az erős mágnesesség káros hatással lesz órájára. Tartsa távol a mágneses tárgyakkal való szoros érintkezéstől.

SÉRÜLÉS

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

HŐMÉRSÉKLET


Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

Szerviz

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a jótállási/garancia jegyet.

Szíj hosszának beállítása

csúszócsatos-szíj



1. Hajtsa fel a beállító kapcsot egy kis csavarhúzóval vagy valami éles hegyű dologgal.
2. Csúsztassa el a csatot, hogy a kívánt méretre állítsa.
3. A szíj hátoldalán lévő hornyoknak illeszkedniük kell a csat domború részébe, majd zárja le az beállító kapcsot.

• Rossz módszer

Ha így tesz, a beállító kapocs tönkremehet.

